

MMDVM 盒子基础说明

注意：设备收到后请先将设备进行充电，待充满后再执行其他操作。

另外，新手切勿随意将设备恢复出厂设置！

一 . 连接网络

MMDVM 盒子仅支持 2.4GHz 网络，不支持其他频段网络。



1.使用手机网络热点将设备联网

MMDVM 盒子默认可连接名称为 MMDVM ,密码为 12345678 的 wifi 热点 ,我们可以将手机的个人热点设置为与盒子同样的名称及密码 ,即可将设备连接至网络。待设备连接网络后 ,在手机浏览器中输入盒子显示的 IP 地址 ,即可进入仪表盘界面。

手机热点配置：

名称：MMDVM 密码：12345678 频段：2.4GHz (若无可不选)

2.等待盒子自动生成热点

若设备长时间未连接网络 ,则会自动生成热点信息。打开手机 wifi 列表 ,找到名称为 :pi-star 的 wifi ,输入密码：12345678 (或 raspberry) 进行连接即可。连接网络后 ,在浏览器中输入 pi-star.local ,即可进入仪表盘界面。

二 . 进入配置界面

在仪表盘界面 ,点按右上角的配置按钮 ,弹出登录界面 ,在界面中输入用户名及密码即可进入配置

用户名：pi-star 密码：12345678 (或 raspberry)

相关网址

DMR ID 申请网址：<https://www.dmr-marc.net/>

DMR ID 申请必须持有无线电执照 ,而执照上需要有相应的 DMR 数字设备才能够申请 ID。



世纪金宇