



IC-2730A 跨段中转功能操作说明



—— 跨段功能按键指示 ——



①将 IC-2730A 车载电台关机。

②同时按住控制面板上两侧的[MAIN BAND]键，以及[MONI DUP]键，按好之后再长按[电源键]开机，进入频率界面。（此功能为打开跨段中继菜单）

③首先设置好您想要使用的频率及参数，注意一定要一侧为 VHF，另一侧为 UHF，例如设置左侧频率为 144.560，设置右侧频率为 438.650，同样也可以设置左侧为 438.650，设置右侧为 144.560。

④设置好频率参数后，点击[MENU]键一下进入菜单，旋转 DILA 旋钮（两侧的 DIAL 旋钮均可）至菜单最后一项[EXMENU]，点击一下[MW]键进入此项，然后再旋转 DIAL 旋钮至菜单[OUTHERS]，点击一下[MW]键进入，旋转 DIAL 旋钮找到菜单[RPT M]，点击一下[MW]键进入，旋转 DIAL 旋钮找到菜单[START]，点击一下[MW]键进入，此时显示[START? NO]，旋转[DIAL]旋钮将其设置为[YSE]，点击一下[MW]键确认，此刻屏幕自动切回频率界



面，左右两侧频率下会有字符显示，跨段中转功能开启成功。

⑤关闭跨段中转功能：开启后想要关闭跨段中转就比较简单了，点击一下[MENU]键进入菜单，此时屏幕显示[EXIT? NO]，旋转 DIAL 旋钮选择[YES]，点击一下[MW]键确认，跨段中转功能关闭。

更多信息，请您关注世纪金宇通讯微信公众号！

