

适配器安装图示：



使用说明：

1. 按上图连接好后，打开车台适配器自动开机，打开手咪电源开关，设备自动连接，待蓝灯单闪后5秒，即可使用无线手咪。
2. 适配器内部有电池，正常情况无需单独充电，若长期未使用内部电池亏电，仅需与车台连接并将车台开机，适配器红灯亮，即自动充电。
3. 适配器预留有线手咪接口（应急使用），但使用蓝牙咪时需将有线咪取下，以防MIC互相串扰。
4. 使用完毕，手咪需要手动关机，适配器无需单独关机，与车台关机联动。
5. 不同型号车台设置有所不同，详见内部设置“机型选择”说明

内部设置说明：



MIC增益调剂：顺时针加大，逆时针减小

配对/删除配对：

长按3秒至蓝灯常亮松开为自动查找配对；

长按6秒至蓝灯快闪为删除已配对设备（删除后会自动进入配对模式）。

机型选择：

1902/1907/7800/7900/8800/8900/350等老款机型选择7900位置

100D/400D/300D/200D/6000R等新款机型选择100D位置

性能参数

项目	测试条件	参数手咪
电池容量		1500mAh
使用时间	电台收发5:1	>100h
充电时长	5V@500mA	<7h
蓝牙有效距离	空旷地	>10M
PTT启动延时		<120mS
蓝牙语音延时		<10mS
自动连接时长		<15S